

Modeller hvor der ikke kan tages Net-ID

Har du ikke feltet Net-ID som Yousee-kunde, og kan dermed ikke se DR1 HD m.fl. skal du gøre følgende*:

Tryk Menu – Installation – Førstegangsinstallation – Ja til at slette
Herefter genstarter TV'et i førstegangsmenu og menupunkterne følges indtil nedenstående menu er på skærmen (vælg hhv. Digital samt Kabel).

Da det ikke er muligt at taste Net-ID, ændres Søg Trin fra 8000 til 1000 KHz.



Hermed søges på hele frekvensbåndet, hvorfor søgningen tager længere tid end sædvanligt. Til gengæld findes alle tilgængelige kanaler inkl. DR1 HD.

Efter endt søgning kan kanalerne sorteres til den ønskede placering (se nærmere instruks i manualen).

* Gælder kun for Prosonic modeller med modelbetegnelse PSxxxxxxx produceret før 2011 (PS22CTD6, PS26CTD6, PS26D101 m.fl.)