



NSI Electronic ApS
Bredskifte Allé 7
DK-8210 Århus V
Tel. +45 87 45 46 00
Fax +45 87 45 46 09
info@nsi-el.dk
www.nsi-el.dk
CVR/VAT 11 25 08 90

SW-opdatering af Deres Finlux-TV via USB

De bedes følge nedenstående instruktion:

SW-opdatering:

- 1- Indsæt en tom USB-nøgle i Deres PC (formatering foretrækkes). Kopier indholdet af (main SW).rar folderen til USB-nøglen (15-25 filer! IKKE .zip-filen)
Filerne skal ligges i roden af USB-nøglen og ikke i undermapper!
- 2- Indsæt USB-nøglen i TV'et og tænd TV'et. Vent til TV'et er initialiseret. LED-indikatoren vil blinke mens SW indlæses. Dette kan tage et par minutter.
Når opdateringen er afsluttet, vil TV'et initialisere og menu-punktet Førstegangsinstallation vil vises på skærmen.

Deres TV er nu opdateret med den nyeste software!

Problemløsning:

Sker der ingenting, når USB-nøglen er isat, anbefales det at formatere USB-nøglen og kopiere filerne hertil igen.