



**NSI Electronic ApS**  
Bredskifte Allé 7  
DK-8210 Århus V  
Tel. +45 87 45 46 00  
Fax +45 87 45 46 09  
info@nsi-el.dk  
www.nsi-el.dk  
CVR/VAT 11 25 08 90

## **SW-opdatering af Prosonic-TV (USB)**

Nedenstående vejledning gælder for Prosonic-TV købt fra 2011 og frem.  
For ældre TV er det kun muligt at få software opdateret på autoriseret værksted for egen regning.

For at opdatere softwaren i Deres TV gøres som følger:

Kopier de relevante opdateringsfiler (eks.vis mb61\_en, mboot samt usb\_auto\_update) på en tom USB-nøgle.  
Det anbefales, at USB-nøglen er på min. 2GB.

Ligger filerne som en zip-komprimeret fil, udpakkes disse (højreklik på filen og vælg Udpak alle. Proceduren kan variere afhængig af styresystem).

Sluk Deres TV og tag stikket ud af stikkontakten.

Isæt USB-nøglen i en af TV-ets USB-indgange.

Hold knappen "OK" inde på fjernbetjeningen og peg på TV'ets infrarøde modtager.

Indsæt imens "OK"-knappen holdes inde strømstikket i stikkontakten.

Efter nogle sekunder begynder standby-indikatoren at blinke hurtigt – herefter slippes "OK"-knappen.

Lad TV-et opdatere indtil Velkomstmenuen bliver synlig.

Sluk TV-et og fjern USB-nøglen.

Tænd herefter TV-et og foretag førstegangsinstallation iht. menupunkterne på skærmen.

Deres TV er nu opdateret med den nyeste software!

### **Problemløsning:**

Sker der ingenting, når USB-nøglen er isat, anbefales det at formatere USB-nøglen og kopiere filerne hertil igen.