



NSI Electronic ApS
Bredskifte Allé 7
DK-8210 Århus V
Tel. +45 87 45 46 00
Fax +45 87 45 46 09
info@nsi-el.dk
www.nsi-el.dk
CVR/VAT 11 25 08 90

SW-opdatering af Deres Prosonic-TV (MB9X)

For at opdatere softwaren i Deres TV gøres som følger:

Kopier de relevante opdateringsfiler (eks.vis mb95_en.bin, mboot.bin samt usb_auto_update_A1.txt) til roden på en tom USB-nøgle. Det anbefales, at USB-nøglen er på min. 2GB og formateret.

Sluk Deres TV og tag stikket ud af stikkontakten.

Isæt USB-nøglen i en af TV-ets USB-indgange.

Hold knappen "OK" inde på fjernbetjeningen og peg på TV'ets infrarøde modtager.

Indsæt imens "OK"-knappen holdes inde strømstikket i stikkontakten.

Efter nogle sekunder begynder standby-indikatoren at blinke hurtigt – herefter slippes "OK"-knappen.

Lad TV-et opdatere indtil Velkomstmenuen bliver synlig. Dette tager ca. et minut.

Sluk TV-et og fjern USB-nøglen.

Tænd herefter TV-et og foretag førstegangsinstallation iht. menupunkterne på skærmen.

Deres TV er nu opdateret med den nyeste software!

Problemløsning:

Sker der ingenting, når USB-nøglen er isat, anbefales det at formatere USB-nøglen og kopiere filerne hertil igen. Det er vigtigt at filerne er pakket ud (un-zippet) og ligger i roden af USB-nøglen.